

Floor Cleaner

Средство для чистки полов



Назначение и свойства:

Ультраконцентрированное, неароматизированное универсальное средство для ежедневной уборки. Предназначено для использования на всех видах полированных и незащищенных полов (кроме нелакированного дерева). Отлично транспортирует грязь, экономно расходуется, не раздражает кожу. Оставляет поверхность блестящей и нескользкой. Не ароматизировано. Рабочая концентрация раствора от 1:512 до 1:1024. pH~7,0

Области применения

Применяется на любых водостойких полах, поверхностях и предметах: полы, стены и виниловые, пластиковые, металлические поверхности. Убедитесь перед первым применением, что средство не повреждает очищаемую поверхность.

Применение:


• Уборка поломоечной машиной

1. Уберите крупный мусор, проведите сухую уборку, с помощью скребка удалите налипшую грязь, жвачку скотч и т.п.
2. Развести Floor Cleaner в воде в концентрации 1:1024 (0,1% раствор): (примерно 10 мл на 10 л воды)
3. Залить раствор в бак поломоечной машины.
4. Обработать поверхность поломоечной машиной с водосборной насадкой.
5. Если загрязнения старые и въевшиеся нанести раствор и обработать несколько раз щеткой без одновременного сбора размытой жидкости. При «последнем проходе» опустите водосборную насадку и включите вакуумный мотор.



• Ручная уборка пола (двухступенчатая)

1. Уберите крупный мусор, проведите сухую уборку, с помощью скребка удалите налипшую грязь, жвачку скотч и т.п.
2. Развести Floor Cleaner в воде в концентрации 1:512 (0,2% раствор): (примерно 20 мл на 10 л воды).
3. Равномерно нанести раствор mopом на очищаемую поверхность, размыть и отжав mop протереть.



• Ручная уборка пола (одноступенчатая)

1. Уберите крупный мусор, проведите сухую уборку, с помощью скребка удалите налипшую грязь, жвачку скотч и т.п.
2. Развести Floor Cleaner в воде в концентрации 1:512 (0,2% раствор): (примерно 20 мл на 10 л воды).
3. Прополоскать mop в растворе, тщательно отжать, и протереть поверхность пола. Повторить операцию на новом участке пола.



• Спрей – чистка поверхностей и мебели.

1. С помощью сухой «статической» салфетки протрите пыль на убираемой поверхности
2. Развести Floor Cleaner в воде в концентрации 1:512 (0,2% раствор): (примерно 20 мл на 10 л воды).
3. Залить раствор в помповый распылитель или бутылку с триггером.
4. Обработать загрязненный участок распылением на расстоянии 20-30 см. Так же можно распылять раствор непосредственно на салфетку.
5. Протереть сухой салфеткой Textronic (гладкие поверхности), Softtronic (структурированные поверхности).



Расход на 1 кв. метр:

Хранение:

Хранить при температуре от 5°C до 30°C. Не допускать замерзания.

Срок хранения 2 года.

Готовый раствор хранить в плотно закрытой канистре в сухом и проветриваемом помещении не более 3 месяцев.

