

Spray and Wipe Cleaner

Универсальное средство для глубокой чистки



Назначение и свойства:

Универсальное, готовое к применению средство для эффективной глубокой чистки любых поверхностей. Не требует промывания. Без особых усилий удаляет общие загрязнения и труднорастворимые жиры без разводов и повреждения нанесенных глянцевых твердых покрытий. Со средним уровнем пенообразования. Идеально подходит для регулярного обслуживания офисов. Хвойный аромат. pH~11,5

Области применения

Применяется на любых поверхностях и предметах из органического и минерального стекла, натурального и искусственного камня, ПВХ, линолеума, пластика и окрашенного дерева. Бережно очищает даже покрытые вододисперсионной краской стены. Активно используется как пятновыводитель в программах по периодическому обслуживанию ковровых покрытий и мягкой мебели.

Убедитесь перед первым применением, что средство не повреждает очищаемую поверхность.

Применение:

• Спрей – метод (Чистка поверхностей салфеткой)

1. Залить раствор в распылитель.
2. Нанести раствор на очищаемую поверхность, потереть сухой, хорошо впитывающей микрофибровой салфеткой Textronic, начиная снизу вверх.
3. Салфетку не вымачивать, а менять сторонами.
5. Если загрязнения полностью не сошли, повторите действие 3.
6. Сухой салфеткой соберите остатки влаги.



• Пятновыводитель

1. Сухую грязь собрать пылесосом, чтобы не размазывать и не втирать; присохшую – осторожно отделить от ворса шпателем или жесткой щеткой.
2. Свежие пятна от пролитых жидкостей – промокните текстильной или бумажной салфеткой.
3. Промокните пятно смоченной водой салфеткой. Салфетка не окрасилась – значит, необходим пятновыводитель.
4. Во избежание образования четкой границы распылить Spray&Wipe сначала по краю, потом в центр пятна.
5. Промокнуть чистой тканевой салфеткой, сполоснуть чистой водой и еще раз промокнуть.
6. Обрабатывать пятно щеткой по направлению от периферии к центру.
7. Старайтесь промокать пятно, а не тереть (в особенности это относится к велюровым поверхностям). Если без механического воздействия не обойтись, воспользуйтесь губкой или мягкой щеткой.
8. Удалить с обрабатываемого участка избыток влаги и остатков чистящего средства сухой чистой бумажной или тканевой салфеткой.
9. Желательно промыть место загрязнения чистой водой с помощью вакуумно-распыляющей мебельной насадки экстрактора. При отсутствии экстрактора можно распылить ручным триггером на место пятна немного чистой теплой воды и промокнуть его салфеткой.



Расход на 1 кв. метр:

Спрей метод – 5 мл

Хранение:

Хранить при температуре от 5°C до 30°C в сухом и проветриваемом помещении. Не допускать замерзания

Срок хранения 2 года.

